



# Bedienungsanleitung und Sicherheitsmaßnahmen

---

Für Grillkamine

**Kunststeinwelt**  
Vogel Thomas  
Obhäuser Str. 20  
06179 Teutschenthal  
Mobil 0175/2030406  
[www.kunststein-welt.de](http://www.kunststein-welt.de)  
[info@kunststeinwelt.de](mailto:info@kunststeinwelt.de)

## 1. Grundsätzliches zur Vermeidung von Bedienungsfehlern:

- Vor Inbetriebnahme Ihres Grills achten Sie bitte darauf, die vorgegebene Grillstelle im Kamin langsam aufzuheizen, um die Schamottsteine nicht zu beschädigen (Bitte verwenden Sie grundsätzlich trockenes Holz oder Grillkohle)  
Der Vorgang sollte 3 x wiederholt werden.
- Maximale Holzfeuergröße mittig im Kamin  
KRB1, KRB2, Durchmesser 40cm / Höhe 45cm  
KRB3 Durchmesser 35cm / Höhe 40cm  
Die Schamottsteine dürfen sich im Bereich der Grillfläche max. 8-10 cm hoch rötlich verfärben.  
Bitte beachten Sie unbedingt die jeweiligen Brandschutzbestimmungen Ihres Bundeslandes!
- Niemals den heißen Grill mit Wasser ablöschen, dies führt unweigerlich zu irreparablen Schäden!
- Beim Pizzaofen ist zwingend darauf zu achten, dass sich der Ofen mittig im Kamin befindet. Die Feuergröße ist so zu regulieren, dass die Flammen nicht seitlich am Ofen entlang ziehen.  
**WICHTIG ! Der Pizzaofen darf erst nach dem „Einbrennen“ benutzt werden!**
- Der Grillkamin ist ausschließlich für die Verwendung im Freien geeignet!
- Der Betrieb in geschlossenen Räumen ist nicht zulässig und gegebenenfalls lebensgefährlich.
- Es dürfen ausschließlich Brennstoffe verwendet werden, die zum Grillen geeignet sind: trockenes, unbehandeltes Holz und Grillkohle.

## 2. Reinigung und Pflege zur Vermeidung von Schäden:

- Es wird empfohlen, die Kunststeingegenstände mit einer dafür vorgesehenen Imprägnierung zu behandeln (z.B. Steinsiegel, Steinimprägnierung).
- Bei Nichtverwendung im Winter empfiehlt es sich, den Grill mit einer wasserdichten Plane o.ä. abzudecken.

- Die beweglichen Metallteile sollten bei Bedarf, jedoch mindestens einmal im Jahr oder vor Inbetriebnahme Ihres Grills eingefettet oder geölt werden.
- Beim Ausschwenken des Grillrostes auf tropfendes Fett achten! (Wir empfehlen Ihnen, diesen Bereich mit Alufolie auszulegen).
- Um die Farben zu erhalten, ist bei Reinigung des Grills mit einem Hochdruckreiniger unbedingt ein Mindestabstand der Düse von 40 cm einzuhalten und ein vollständiges Auskühlen abzuwarten.
- Um Rostbildung vorzubeugen, empfiehlt es sich, nach vollständiger Abkühlung der Metallteile, diese vom Grill zu entfernen und an einem trockenen Ort aufzubewahren.

## 3. Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen:

- Kinder oder hilfsbedürftige Menschen immer von Feuerstellen oder heißen Metallteilen fernhalten!
- Feuerstellen niemals unbeaufsichtigt lassen!
- Das Asche-Auffangbehältnis ist erst nach vollständiger Abkühlung zu entleeren. Wir empfehlen, das Asche-Auffangbehältnis nach Gebrauch an einem trockenen Ort aufzubewahren, um Rost zu vermeiden.
- Es ist darauf zu achten, dass die Abgase sicher abgeführt werden. Die Abgasabführung darf nicht unter baulichen Überständen (z.B. Balkone oder Überdachungen) oder in der Nähe von brennbaren Gegenständen enden.
- Zum Anzünden Holzwole oder Grillanzünder verwenden. Keinesfalls flüssige Anzündhilfen verwenden - Explosionsgefahr!

**Die Auswahl der Ware, deren Einsatz und Nutzung fällt ausschließlich in den Verantwortungsbereich des Kunden.**

**Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**